

## 保险丝&amp;继电器信息(2)

SD100-2

## 电路(室内接线盒)

保险丝名称	(A)	电路保护
点火器	15A	点烟器
ACC	10A	BCM、智能钥匙控制模块、电动室外后视镜开关、音频/视频&导航控制器、电源插座继电器
空气囊警告灯	10A	仪表盘(空气囊警告灯)
空气囊	10A	SRS控制模块
MDPS2	10A	MDPS模块
后雨刮器	15A	后雨刮器继电器、后雨刮器电机
喷水器	15A	组合开关
空调3	10A	发动机接线盒(鼓风机继电器)、空调控制器
后雾灯	10A	后雾灯继电器
前雾灯	15A	前雾灯继电器
DRL	10A	DRL继电器
制动开关	10A	制动灯开关、智能钥匙控制模块
仪表盘	10A	仪表盘
模块2	10A	直流-直流转换器、空调控制器、音频/视频&导航控制器 仪表板开关、座椅加热器开关、ATM变速杆指示灯、 大灯水平调整装置执行器-左/右、 驾驶席/助手席座椅加热器控制模块
ABS3	10A	发动机室接线盒(多功能检查连接器) ABS控制模块、ESP控制模块
模块1	10A	制动灯开关、运动模式开关、BCM
ECU4	10A	ECM、PCM、智能钥匙控制模块、钥匙防盗模块
模块6	10A	驾驶席/助手席座椅加热器控制模块
模块5	10A	BCM、智能钥匙控制模块
转向信号灯	15A	BCM
危险警告灯	15A	危险警告灯继电器、危险警告灯开关
SMK	15A	智能钥匙控制模块
天窗	15A	天窗电机

保险丝名称	(A)	电路保护
钥匙防盗	10A	钥匙防盗模块
模块3	10A	BCM、TPMS模块
模块4	20A	发动机室接线盒(保险丝-TCU1 15A、倒车灯1 10A)
前雨刮器	25A	发动机室接线盒(前雨刮器低速继电器)、前雨刮器电机
门锁	20A	门锁闭锁/开锁继电器、行李箱盖/后备箱门开锁继电器
安全电动门窗-左	25A	驾驶席安全电动门窗模块
座椅加热器	20A	驾驶席/助手席座椅加热器控制模块
折叠后视镜	10A	电动室外后视镜开关
室内灯	10A	前室内灯、货舱灯、空调控制器、BCM 仪表盘、行李箱灯、诊断连接器、 TPMS模块、危险警告灯开关、车顶控制台灯
音响	20A	音响、直流-直流转换器、音频/视频&导航控制器
尾灯-左	10A	大灯-左、牌照灯-左、牌照灯 后组合灯(内侧/外侧)-左、日间行车灯-左
尾灯-右	10A	大灯-右、后组合灯-右、音响、时钟弹簧 危险警告灯开关、ATM变速杆指示灯、日间行车灯-右 空调控制器、牌照灯-右、仪表板开关、 音频/视频&导航控制器、座椅加热器开关、AUX & USB接口、 电动门窗主开关
起动	10A	变速器档位开关、点火锁止开关ECM、 智能钥匙控制模块、发动机室接线盒(起动继电器)
静态 转弯灯	10A	BCM
电动门窗-左	25A	电动门窗主开关
电动门窗-右	25A	电动门窗主开关、助手席电动门窗开关
后视镜加热器	10A	空调控制器、驾驶席/助手席电动室外后视镜
空调2	10A	空调控制器、鼓风机电机

: 电源连接器

※ 仅能使用规定规格保险丝和继电器