

说明

- 输出速度传感器是电流型霍尔传感器，电流随磁场的变化而变化。
- 输出轴速度传感器(A)和输入轴速度传感器整体安装在变速器内。



功能

- 测量变速器内输出轴的旋转速度，并将信息传送到TCM。
- 此传感器提供使用在反馈控制、液力变矩器离合器控制、档位设置控制、管路压力控制、离合器启用压力控制和传感器故障分析的重要输入数据。