

拆卸

前侧面空气囊

座椅靠背总成与侧面空气囊为整体，所以要更换侧面空气囊必须更换座椅靠背总成。

1. 在维修操作开始之前，分离蓄电池负极端子，并至少 等待3分钟。
2. 拆卸前座椅总成。
(参考车身(内部和外部)-"前座椅总成")
3. 拆卸座椅靠背总成。
(参考车身(内部和外部)-"前座椅靠背罩")
4. 拧下侧面空气囊模块螺母，并拆卸空气囊总成。

规定扭矩:

6.0~8.0N·m (0.6~0.8kgf·m, 4.4~5.9lb·ft)



安装

1. 分离蓄电池负极端子，并在开始工作前至少等待3分钟。
2. 按拆卸的相反顺序安装。