

底板线束(3)

HL-12

底板线束

F01	SRS控制模块	F37	智能钥匙天线#2
F04	后除霜器(+)(4车门)	F38	智能钥匙天线#3
F05	驾驶席车门开关	F43	麦克风
F06	助手席车门开关	F44	燃油箱压力传感器
F07	后左车门开关	F47	后雨刮器继电器
F08	后右车门开关	F48	车顶控制台灯
F09	燃油传感器&燃油泵电机	F49	车顶控制台灯
F10	安全带提示垫	F50	车顶天线
F11	高架制动灯(4车门)	F51	后视摄像头
F12	驻车制动开关	I/P-F	室内接线盒
F13	行李箱灯(4车门)	JF01	短接连接器
F14	货舱灯(5车门)	JF02	短接连接器
F15-L	后左组合灯(内侧)(4车门)	EF11	连接前线束
F15-R	后右组合灯(内侧)(4车门)	FD11	连接驾驶席车门线束
F16-L	后左组合灯(外侧)(4车门)	FD21	连接助手席车门线束
F16-R	后右组合灯(外侧)(4车门)	FD31	连接后左车门线束
F17-L	后左组合灯(外侧)(5车门)	FD41	连接后右车门线束
F17-R	后右组合灯(外侧)(5车门)	FR11	连接后备箱门线束
F19	驾驶席安全带开关	FR21	连接后保险杠线束
F20	助手席安全带开关	FS11	连接驾驶席座椅线束
F24	后左轮速传感器	FS21	连接助手席座椅线束
F25	后右轮速传感器	MF11	连接主线束
F26	驾驶席安全带拉紧器	MF21	连接主线束
F27	助手席安全带拉紧器	GF01	搭铁
F28	驾驶席侧面安全气囊	GF02	搭铁
F29	助手席侧面安全气囊	GF03	搭铁
F30	驾驶席侧面碰撞传感器	GF04	搭铁
F31	助手席侧面碰撞传感器	GF05	搭铁
F32	天窗开关	GF06	搭铁
F33	天窗电机	GF07	搭铁(5车门)
F34	活性炭罐关闭阀		
F35	行李箱盖执行器		