

## 说明

档位开关检测变速杆的位置 (P、R、N、D)，用于控制档位设定信号。

