

## 说明

输入速度传感器是检测变速器输入轴转速的重要装置，将检测到的数据发送到变速器控制模块(TCM)。传感器提供关键的数据，用于反馈控制、锁止离合器控制、档位设置控制、管路压力控制、离合器启动压力控制和传感器故障分析。

