

## 调整

1. 拧下行李箱盖铰链(A)固定螺栓，通过上下左右移动，调节行李箱盖。
2. 转动行李箱盖缓冲块(B)来调整行李箱盖高度。
3. 拧松行李箱盖锁环(C)固定螺栓，上/下/左/右移动调整行李箱盖锁环位置。

