

倒车灯	维修提示(1)
<p>电路说明</p> <p>只要变速杆在R(倒档)位置, 此灯亮, 显示汽车挂倒档行驶。配备档位组合信号型自动变速器的车辆, 如果驾驶员要移动变速杆, 必须将点火开关至于IG1以上位置并踩下制动踏板。</p> <p>手动变速器车辆必须在离合器完全释放的状态下换挡。</p> <p>如果要倒车, 把变速杆移动到R位置时, 车辆必须要完全停止。</p> <p>如果在车辆移动时把变速杆移动到R位置, 可能会出现无法预料的危险。</p>	<ul style="list-style-type: none">• 倒车灯信号功能<ol style="list-style-type: none">1. 电镜后视镜: 变速杆无论何时挂到倒档, 为改善驾驶员对车辆后方的视野, 后视镜将自动转至最亮设置。2. 音频/视频&导航控制器/音响: 当变速杆移至倒档时, 此控制器工作, 显示车辆后方视野并发出警告音。3. IPS控制模块: 检测车辆侧面或后方的障碍物并警告驾驶员。4. PCM/TCM: 识别档位开关状态并输出最佳控制命令。