

保险丝&继电器信息(2)

SD100-2

电路(智能接线盒)

保险丝名称	(A)	电路保护
驾驶席电动座椅	30A	驾驶席集成记忆系统模块、驾驶席座椅手动开关
备用	25A	不使用
右电动门窗	25A	智能接线盒(电动门窗继电器-右)
行李箱盖	10A	智能接线盒(行李箱盖继电器)
左电动门窗	25A	智能接线盒(电动门窗继电器-左)
门锁	20A	智能接线盒(门锁闭锁继电器、门锁开锁继电器)
备用	20A	不使用
点烟器	20A	点烟器&电源插座
备用6	20A	-
模块8	10A	BCM、智能钥匙控制模块
备用3	7.5A	-
备用2	15A	-
模块1	10A	智能钥匙控制模块、BCM、数字钟、直流-直流转换器(配备ISG)、音响、音频/视频/导航控制器、电动室外后视镜开关、远程信息处理模块
空调	7.5A	空调控制器、仪表盘离子发生器
模块5	7.5A	天窗、驾驶席通风座椅控制模块、驾驶席/助手席座椅加热器模块
后除霜器	10A	ECM、空调控制器
内部灯	7.5A	行李箱灯、驾驶席翼光灯、助手席翼光灯、手套箱灯、化妆灯-左/右、室内灯、车顶控制台灯、点火钥匙照明灯&钥匙插入开关(未配备智能钥匙)、货舱灯
模块6	7.5A	运动模式开关
PDM2	7.5A	配备智能钥匙:智能钥匙控制模块 未配备智能钥匙:钥匙防盗模块
天窗	20A	天窗
模块2	10A	电路室内后视镜、多功能检查连接器、大灯水平调整开关、空调控制器、大灯水平调整执行器-左/右、驾驶席通风座椅控制模块、驾驶席集成记忆系统模块、助手席座椅加热器模块、变速杆位置指示灯、驾驶席/助手席控制台开关、直流-直流转换器
方向盘加热器	15A	方向盘加热器
IG1	20A	未配备智能钥匙:发动机室保险丝&继电器盒(保险丝-TCU 1、ECU 3、ABS 3)
前雨刮器	25A	雨刮器电机、发动机室保险丝&继电器盒(雨刮器继电器)、组合开关
多媒体2	7.5A	远程信息处理模块
记忆	7.5A	驾驶席IMS模块、驾驶席智能钥匙外侧手柄、助手席智能钥匙外侧手柄、BCM、轮胎压力监测模块、自动灯光&光照度传感器、仪表盘、诊断连接器、多功能检查连接器、数字钟、空调控制器
模块7	10A	ICM继电器盒(转向灯声音继电器、折叠继电器、展开继电器)
PDM3	7.5A	配备智能钥匙:智能钥匙控制模块 未配备智能钥匙:钥匙防盗模块
MDPS	7.5A	MDPS模块
模块3	7.5A	仪表盘
启动	7.5A	变速器档位开关(AT)、发动机室保险丝&继电器盒(启动继电器)、智能钥匙控制模块、ECM
多媒体1	15A	直流-直流转换器(配备ISG)、音响(未配备ISG)、音频/视频/导航控制器
制动开关	10A	制动灯开关
PDM1	20A	智能钥匙控制模块
前电源输出	20A	点烟器&电源插座
空气囊警告灯	7.5A	仪表盘
模块4	10A	仪表盘开关、轮胎压力监测模块、制动灯开关、数字钟、BCM、后左驻车辅助传感器(外/内)、后右驻车辅助传感器(外/内)、前左/右驻车辅助传感器
空气囊	15A	SRS控制模块

※ 仅能使用规定规格保险丝和继电器