

前线束(2)

HL-4

前线束

E01	多功能检查连接器	E48	喇叭继电器
E02	ABS控制模块	E49	PDM 4 (IG继电器(配备智能钥匙))
E03	ES控制模块	E50	鼓风机继电器
E04	制动油量传感器	E51	冷却风扇继电器-低速
E05	左大灯	E52	冷却风扇继电器-高速
E06	右大灯	E56	制动助力器真空压力传感器(配备ISG)
E07	前左雾灯	I/P-B	智能接线盒
E08	前右雾灯	I/P-C	智能接线盒
E09	左大灯水平调整执行器	JE01	短接连接器
E10	右大灯水平调整执行器	E/R-EMS	EMS盒
E11	冷却风扇电机	EB11	连接控制线束
E12	TCM(G4FG)	EC11	连接前端模块线束
E13	前左轮速传感器	EE11	连接前保险杠线束
E14	前右轮速传感器	EE21	连接底板线束
E17	加速踏板位置传感器	EF11	连接底板线束
E18	制动灯开关	EF21	连接主线束
E19	空调压力传感器	EM11	连接主线束
E20	防盗警报喇叭	EM61	搭铁
E21	离合器开关(M/T)	GE01	搭铁
E23	发动机罩开关	GE02	搭铁
E24	点火锁止开关(M/T)	GE03	搭铁
E25	喷水器电机	GE04	搭铁
E26	雨刮器电机	GE05	搭铁
E29	MDPS模块	GE06	搭铁
E31	左侧面转向灯		
E32	右侧面转向灯		
E34	动力转向开关		
E36	驾驶席前碰撞传感器		
E38	助手席前碰撞传感器		
E41	后窗除霜器继电器		
E42	雨刮器继电器		
E44	PDM 2 (AC继电器(配备智能钥匙))		
E45	起动继电器		
E46	PDM 3 (IG继电器(配备智能钥匙))		