

底板线束(2)

HL-10

底板线束

F01	横摆率传感器	F38	玻璃天线-右
F04	驾驶席座椅安全带拉紧器	F39	高架制动灯
F05	驾驶席窗帘式安全气囊	F40	驾驶席座椅安全带扣环开关
F06	驾驶席侧面安全气囊	F46	行李箱灯
F07	驾驶席侧面碰撞传感器	F47	座椅安全带提示垫
F08	燃油箱压力传感器	F49	后左座椅安全带拉紧器
F09	活性炭罐关闭阀	F50	后右座椅安全带拉紧器
F11	驾驶席车门开关	F70	牌照灯&行李箱盖手柄开关
F12	助手席车门开关	I/P-A	智能接线盒
F13	智能钥匙行李箱天线	I/P-D	智能接线盒
F14	智能钥匙天线(内部#2)	JF01	短接连接器
F15	SRS控制模块	JF02	短接连接器
F16	助手席座椅安全带拉紧器	EF11	连接前线束
F17	助手席窗帘式安全气囊	EF21	连接前线束
F18	助手席侧面安全气囊	FD11	连接驾驶席车门线束
F19	助手席侧面碰撞传感器	FD21	连接助手席车门线束
F20	助手席座椅安全带扣环开关	FD31	连接后左车门线束
F21	后左车门开关	FD41	连接后右车门线束
F22	后右车门开关	FR11	连接后保险杠线束
F23-L	后左侧方盲区监测雷达	FR21	连接车顶线束
F23-R	后右侧方盲区监测雷达	FS11	连接驾驶席座椅延伸线束
F25	后左轮速传感器	FS21	连接助手席座椅延伸线束
F26	后右轮速传感器	MF11	连接主线束
F27	后左组合灯(内侧)	MF61	连接主线束
F28	后右组合灯(内侧)	MF71	连接主线束
F29	后左组合灯(外侧)	GF01	搭铁
F30	后右组合灯(外侧)	GF02	搭铁
F32	后除霜器(+)	GF03	搭铁
F33	驻车制动开关	GF04	搭铁
F35	燃油传感部&燃油泵电机	GF06	搭铁
F37	行李箱盖电机	GF07	搭铁