



## 2015 &gt; G 1.6 TCI GDI-GAMMA &gt; 线束布置 &gt; FEM(前端模块)线束 &gt; 示意图

FEM(前端模块)线束(1)

HL-17

G4NB/G4NA : NU 1.8L/2.0L MPI

G4FJ : GAMMA 1.6L T-GDI



FEM(前端模块)线束


- |      |         |
|------|---------|
| E51  | 室外温度传感器 |
| E52  | 左喇叭     |
| E53  | 右喇叭     |
| EE01 | 连接前线束   |

## 2015 &gt; G 1.6 TCI GDI-GAMMA &gt; 线束布置 &gt; 车顶线束 &gt; 示意图


车顶线束(1)

HL-15

常规车顶



全景天窗



## 车顶线束

R01 车顶控制台灯  
R02 室内灯  
R03 电铬室后视镜  
R04 雨传感器  
R05 全景天窗  
R06 全景天窗开关  
R07 左梳妆灯


R08 右梳妆灯  
R09 左梳妆灯开关  
R10 右梳妆灯开关  
R11 自动除湿传感器  
R12 麦克风  
JR01 短接连接器  
MR11 连接主线束

## 2015 &gt; G 1.6 TCI GDI-GAMMA &gt; 线束布置 &gt; 车门线束 &gt; 示意图

车门线束(1)

HL-12

## 驾驶席



## 驾驶席车门线束


D01	驾驶席车门模块
D02	电动门窗主开关
D03	驾驶席安全电动门窗模块
D04	驾驶席门锁执行器
D05	电动室外后视镜开关 (未配备电动折叠)
D06	驾驶席电动室外后视镜
D07	IMS开关
D08	驾驶席智能钥匙外侧手柄
D09	驾驶席车门高频扬声器
D10	驾驶席车门扬声器(未配备放大器)
D11	驾驶席车门扬声器(未配备JBI放大器)
D12	驾驶席车门扬声器(配备JBI放大器)
JD01	短接连接器
FD11	连接底板线束

## 2015 &gt; G 1.6 TCI GDI-GAMMA &gt; 线束布置 &gt; 车门线束 &gt; 示意图

车门线束(2)

HL-13

## 助手席



## 助手席车门线束


D21-A	助手席车门模块
D21-B	助手席车门模块
D22	助手席电动门窗开关
D23	助手席电动门窗电机
D24	助手席门锁执行器
D26	助手席电动室外后视镜
D28	助手席智能钥匙外侧手柄
D29	助手席车门高频扬声器
D30	助手席车门扬声器(未配备放大器)
D31	助手席车门扬声器(未配备JBL放大器)
D32	助手席车门扬声器(配备JBL放大器)
JD02	短接连接器
FD21	连接底板线束

## 2015 &gt; G 1.6 TCI GDI-GAMMA &gt; 线束布置 &gt; 车门线束 &gt; 示意图

车门线束(3)

HL-14


## 后左车门



## 后左车门线束

D41	后左电动门窗开关 (未配备电动折叠)
D42	后左电动门窗开关 (配备电动折叠)
D43	后左电动门窗开关
D44	后左门锁执行器
D45	后左车门扬声器(未配备JBL放大器)
D46	后左车门扬声器(未配备JBL放大器)
D47	后左车门扬声器(配备JBL放大器)
FD31	连接底板线束


## 后右车门




## 后右车门线束

D51	后右电动门窗开关 (未配备电动折叠)
D52	后右电动门窗开关 (配备电动折叠)
D53	后右电动门窗开关
D54	后右门锁执行器
D55	后右车门扬声器(未配备放大器)
D56	后右车门扬声器(未配备JBL放大器)
D57	后右车门扬声器(配备JBL放大器)
FD41	连接底板线束

## 2015 &gt; G 1.6 TCI GDI-GAMMA &gt; 线束布置 &gt; 搭铁点 &gt; 示意图



## 2015 &gt; G 1.6 TCI GDI-GAMMA &gt; 线束布置 &gt; 底板线束 &gt; 示意图



## 2015 &gt; G 1.6 TCI GDI-GAMMA &gt; 线束布置 &gt; 底板线束 &gt; 示意图

底板线束(2)

HL-11


## 底板线束

F01-B	SR控制模块	F37	后除霜器(+)
F02-A	放大器(未配备JBL)	F38	手驻车制动开关
F02-C	放大器(未配备JBL)	F39	燃油传感器&燃油泵电机
F03-A	放大器(配备JBL)	F40	行李箱室内灯
F03-B	放大器(配备BL)	F41	行李箱盖开关
F04	低音扬声器	F42	行李箱盖碰锁
F05	自动大灯水平调整模块	F43	玻璃天线
F06	驾驶席安全带拉紧器	I/P-B	智能接线盒
F07	助手席安全带拉紧器	I/P-D	智能接线盒
F08	控制台开关	JF01	短接连接器
F09	高架制动灯	JF02	短接连接器
F10	驾驶席窗帘式空气囊	EF11	连接前线束
F11	助手席窗帘式空气囊	EF61	连接前线束
F12	驾驶席侧面空气囊	FD11	连接驾驶席车门线束
F13	助手席侧面空气囊	FD21	连接助手席车门线束
F14	驾驶席侧面碰撞传感器	FD31	连接后左车门线束
F15	助手席侧面碰撞传感器	FD41	连接后右车门线束
F16	后左侧碰撞传感器	FR11	连接后保险杠线束
F17	后右侧碰撞传感器	FS11	连接驾驶席座椅线束
F18	驾驶席安全带扣环开关	FS21	连接助手席座椅线束
F19	助手席安全带扣环开关	FS31	连接后座椅线束
F20	驾驶席车门开关	MF11	连接主线束
F21	助手席车门开关	MF61	连接主线束
F22	后左车门开关	GF01	搭铁
F23	后右车门开关	GF02	搭铁
F24	智能钥匙行李箱天线	GF03	搭铁
F25	智能钥匙天线(内部#2)	GF04	搭铁
F26	左牌照灯	GF05	搭铁
F27	右牌照灯	GF06	搭铁
F28	安全带提示垫		
F30	后视摄像头		
F31	后左轮速传感器		
F32	后右轮速传感器		
F33	后左组合灯(内侧)		
F34	后右组合灯(内侧)		
F35	后左组合灯(外侧)		
F36	后右组合灯(外侧)		

## 2015 &gt; G 1.6 TCI GDI-GAMMA &gt; 线束布置 &gt; 方向盘远程控制线束 &gt; 示意图

方向盘远程控制线束(1)

HL-20




## 方向盘远程控制线束

M51-R	时钟弹簧(未配备方向盘加热器)
M51-RS	时钟弹簧(配备方向盘加热器)
M52-L	音频&蓝牙远程控制开关(左)
M52-R	行车电脑&巡航远程控制开关(右)
M53	喇叭开关
M54	方向盘加热模块

## 2015 &gt; G 1.6 TCI GDI-GAMMA &gt; 线束布置 &gt; 后保险杠线束 &gt; 示意图

后保险杠线束(1)

HL-16



后保险杠线束


R21-L	后左驻车辅助传感器
R21-CL	后左驻车辅助传感器(中央)
R21-CR	后右驻车辅助传感器(中央)
R21-R	后右驻车辅助传感器
R22	智能钥匙保险丝天线
JR02	短接连接器
JR03	短接连接器
FR11	连接底板线束

## 2015 &gt; G 1.6 TCI GDI-GAMMA &gt; 线束布置 &gt; 控制线束 &gt; 示意图

控制线束(3)

HL-8

G4FJ : GAMMA 1.6L T-GDI



## 2015 &gt; G 1.6 TCI GDI-GAMMA &gt; 线束布置 &gt; 控制线束 &gt; 示意图

控制线束(4)


HL-9

## 控制线束(G4FJ : GAMMA 1.6L T-GDI)

C200-A	ECM
C200-K	ECM
C200-AA	TCM
C200-AB	TCM
C201	变速器档位开关
C203	蓄电池传感器
C205-1	机油控制阀#1 (进气)
C205-2	机油控制阀#2 (排气)
C206	交流发电机
C207	电动空调压缩机
C211	发电机冷却水温传感器
C212	ETC电机&节气门位置传感器
C213-1	凸轮轴位置传感器#1 (进气)
C213-2	凸轮轴位置传感器#2 (排气)
C214	曲轴位置传感器
C216-1	氧传感器(上)
C216-2	氧传感器(下)
C218-1	点火线圈#1
C218-2	点火线圈#2
C218-3	点火线圈#3
C218-4	点火线圈#4
C221	净化控制电磁阀
C223	爆震传感器
C225	MAP传感器
C241	电控废气门执行器
C242	真空泵
C243	离合器速度传感器(DCT)
C244	换挡执行器(DCT)
C246	选择执行器(DCT)
C247	离合器执行器(DCT)
C248	燃油压力调节阀
CB11	连接蓄电池线束
CC11	连接喷油嘴线束
JC201	短接连接器
JC202	短接连接器
EC11	连接主线束
GC201	搭铁
GC202	搭铁
GC203	搭铁
GC204	搭铁

喷油嘴线束	
C224-1	喷油嘴#1
C224-2	喷油嘴#2
C224-3	喷油嘴#3
C224-4	喷油嘴#4
C240	共轨压力传感器
CC11	连接控制线束


视图'A'



## 2015 &gt; G 1.6 TCI GDI-GAMMA &gt; 线束布置 &gt; 控制延伸线束 &gt; 示意图

控制延伸线束(1)


HL-19



控制延伸线束

M41	ATM变速杆指示灯
M42	点烟器
M43	电源插座
MM11	连接主线束(A/T, DCT)
MM21	连接主线束(M/T)

## 2015 &gt; G 1.6 TCI GDI-GAMMA &gt; 线束布置 &gt; 前线束 &gt; 示意图




## 2015 &gt; G 1.6 TCI GDI-GAMMA &gt; 线束布置 &gt; 前线束 &gt; 示意图


前线束(2)

HL-4

视图 'A'



视图 'B'



## 2015 &gt; G 1.6 TCI GDI-GAMMA &gt; 线束布置 &gt; 前线束 &gt; 示意图


前线束(3)		HL-5
<b>前线束</b>		
E01	多功能检查连接器	E36
E02	ABS控制模块	PDM (ACC继电器)
E03	ESP控制模块	E37
E04	制动油量传感器	PDM (IG1继电器)
E05	左大灯	E38
E06	右大灯	起动继电器
E07	前左雾灯	E39
E08	前右雾灯	PDM (IG2继电器)
E09	左大灯水平调整执行器	E40
E10	右大灯水平调整执行器	冷却风扇2继电器
E11-N	冷却风扇电机(G4NA/G4NB)	E41
E11-G	冷却风扇电机(G4FJ)	智能接线盒
E12	脚驻车制动开关	I/P-A
E13	MDPS模块	I/P-C
E14	前左轮传感器	E/R-A
E15	前右轮传感器	PCB盒
E16	前碰撞传感器	E/R-B
E17	加速踏板位置传感器	JE01
E18	制动灯开关	EE11
E19	空调压力传感器	连接控制线束
E20	警报喇叭	EF11
E21	离合器开关(M/T)	连接前端模块线束
E22	增压压力传感器	EM11
E23	发动机罩开关	连接底板线束
E24	点火锁止开关(M/T)	EM61
E25	喷水器电机	GE01
E26	前雨刮器电机	连接主线束
E27	大灯喷水器液量传感器	GE02
E28	RCV控制电磁阀(G4FJ)	GE03
E29	外部蜂鸣器	GE04
E30	电动转向压力传感器	GE05
E31	左日间行车灯	搭铁
E32	右日间行车灯	搭铁
E33	真空开关	搭铁
E34	大灯喷水器电机	搭铁
E35	大灯喷水器继电器	搭铁

## 2015 &gt; G 1.6 TCI GDI-GAMMA &gt; 线束布置 &gt; 蓄电池线束 &gt; 示意图

蓄电池线束(1)

HL-18


G4NB/G4NA : NU 1.8L/2.0L MPI



蓄电池线束(G4NB/G4NA : NU 1.8L/2.0L MPI)

E61 交流发电机  
E62 起动机


G4FJ : GAMMA 1.6L T-GDI



蓄电池线束(G4FJ : GAMMA 1.6L T-GDI)

E71 交流发电机  
E72 起动机  
E73 起动电磁开关  
E74 机油压力开关  
CB11 连接控制线束

## 2015 &gt; G 1.6 TCI GDI-GAMMA &gt; 线束布置 &gt; 主线束 &gt; 示意图



## 2015 &gt; G 1.6 TCI GDI-GAMMA &gt; 线束布置 &gt; 主线束 &gt; 示意图


主线束(2)	HL-2
<b>主线束</b>	
M01-L 组合开关(右舵)	M29 鼓风机电机
M01-W 组合结果(雨刮器)	M30 离子发生器
M01-R 时钟弹簧(方向盘远程控制)	M31 通风模式执行器
M01-RS 时钟弹簧(方向盘远程控制) (配备方向盘加热器)	M32 内外气选择执行器
M02-A BCM	M33 驾驶席温度门执行器
M02-B BCM	M34 助手席温度门执行器
M02-C BCM	M35 蒸发器温度传感器
M03-A 暖风/空调控制器(自动)	M36 情趣灯
M03-B 暖风/空调控制器(自动)	M37 方向盘转角传感器
M04-A 暖风/空调控制器(手动)	M38 智能钥匙天线(室内#1)
M04-B 暖风/空调控制器(手动)	I/P-E 智能接线盒
M05-A 智能钥匙控制模块	I/P-F 智能接线盒
M05-B 智能钥匙控制模块	JM01 短接连接器
M05-C 智能钥匙控制模块	JM02 短接连接器
M06-A 音响	JM03 短接连接器
M06-B 音响	JM04 短接连接器
M06-C 音响	EM11 连接前线束
M07-A 音频/视频&导航控制器	EM61 连接前线束
M07-B 音频/视频&导航控制器	MF11 连接底板线束
M07-C 音频/视频&导航控制器	MF61 连接底板线束
M07-KG 音频/视频&导航控制器(搭铁)	MM11 连接控制延伸线束(A/T)
M08 仪表盘	MM21 连接控制延伸线束(M/T)
M09 TMU模块	MM31 连接主馈线线束(收音机)
M09-G TMU模块(搭铁)	MM41 连接主馈线线束(收音机/GPS/HSDPA)
M10-A SRS控制模块	MR11 连接车顶线束
M11 驾驶席空气囊	GM01 搭铁
M12 助手席空气囊	GM02 搭铁
M13 诊断连接器	GM03 搭铁
M14 MDI'S模块	GM04 搭铁
M15 轮胎压力监测模块	GM05 搭铁
M16 AUX&US接口(音频)	ANT-CG 组合天线(GPS)
M17 AUX&US接口(导航)	ANT-CH 组合天线(HSDPA)
M18 点火开关	ANT-R 玻璃天线(AM/FM)
M19 启动停止按钮开关(配备智能钥匙)	M06-G 音响(GPS)配备TMU
M20 危险警告灯	M06-R 音响(收音机)
M21-G 运动模式开关(G4FJ)	M07-G 音频/视频&导航控制器(GPS)
M21-N 运动模式开关(G4NB/G4NA)	M07-R 音频/视频&导航控制器(收音机)
M22 点火开关照明灯&钥匙插入开关	M09-H TMU模块(HSDPA)
M23 自动灯光&光照度传感器	MM31 连接主线束(收音机)
M24 仪表板开关	MM41 连接主线束(收音机/GPS/HSDPA)
M25 钥匙防盗模块	
M26 电控转向柱锁	
M27 FET场效应晶体管	
M28 鼓风机电阻器	

## 2015 &gt; G 1.6 TCI GDI-GAMMA &gt; 线束布置 &gt; 座椅线束 &gt; 示意图

座椅线束(1)

HL-21

驾驶席座椅



## 驾驶席座椅线束

S01-A	驾驶席IMS模块
S01-B	驾驶席IMS模块
S01-C	驾驶席IMS模块
S01-D	驾驶席IMS模块
S02	驾驶席座椅手动开关
S03	驾驶席前高度调整电机
S04	驾驶席后高度调整电机
S05	驾驶席滑动电机
S06-1	驾驶席座垫加热器(配备通风座椅)
S06-2	驾驶席座垫加热器(未配备通风座椅)
S07	驾驶席通风座椅鼓风机电机 (配备通风座椅)
JS01	短接连接器(配备IMS)
FS11	连接底板线束
SS11	连接驾驶席座椅靠背延伸线束

## 驾驶席座椅靠背延伸线束


S11	驾驶席座椅靠背倾斜电机
S12	驾驶席腰垫电机(上/下)
S13	驾驶席腰垫电机(前/后)
SS11	连接驾驶席座椅线束

## 2015 &gt; G 1.6 TCI GDI-GAMMA &gt; 线束布置 &gt; 座椅线束 &gt; 示意图

座椅线束(2)

HL-22

助手席座椅



## 助手席座椅线束


S21-A	前通风座椅控制模块 (配备通风座椅)
S21-B	前通风座椅控制模块 (配备通风座椅)
S21-C	前通风座椅控制模块 (配备通风座椅)
S22-A	前座椅加热器控制模块 (未配备通风座椅)
S22-B	前座椅加热器控制模块 (未配备通风座椅)
S23-1	助手席座垫加热器 (配备通风座椅)
S23-2	助手席座垫加热器 (未配备通风座椅)
JS02	短接连接器(配备通风座椅)
FS21	连接底板线束

## 2015 &gt; G 1.6 TCI GDI-GAMMA &gt; 线束布置 &gt; 座椅线束 &gt; 示意图

座椅线束(3)

HL-23

后排座椅



后排座椅线束

S31-A	后座椅加热器控制模块
S31-B	后座椅加热器控制模块
S32	后左座椅加热器
S33	后右座椅加热器
FS31	连接底板线束