

## 更换

### [前座椅前保护盖]

- 戴上手套保护双手。

- 用平头螺丝刀撬开板件时，在螺丝刀尖端缠绕防护胶带，并在相关部件上缠绕防护胶带，避免损坏。
- 使用塑料板拆卸工具拆卸内部装饰板，以免损坏装饰板表面。
- 注意不要弯曲或刮伤装饰板和面板。

- 拆卸前座椅总成。  
(参考前座椅-“前座椅总成”)
- 拧下固定螺钉，拆卸前座椅前保护盖(A)。



- 按拆卸的相反顺序安装。

- 更换任何损坏的夹子。

### [前座椅外侧保护盖]

- 戴上手套保护双手。

- 用平头螺丝刀撬开板件时，在螺丝刀尖端缠绕防护胶带，并在相关部件上缠绕防护胶带，避免损坏。
- 使用塑料板拆卸工具拆卸内部装饰板，以免损坏装饰板表面。
- 注意不要弯曲或刮伤装饰板和面板。

- 拆卸前座椅总成。  
(参考前座椅-“前座椅总成”)
- 拆卸前座椅前保护盖
- 拧下固定螺钉，拆卸前座椅外侧保护盖(A)。



4. 分离前座椅开关连接器 (A)。



5. 按拆卸的相反顺序安装。

- 确保连接器连接正确。
- 更换任何损坏的夹子。