

更换

1. 拆卸座椅总成固定螺栓盖。
2. 拧下前座椅 (A) 前固定螺栓。

规定扭矩:

44.1~58.8N·m (4.5~6.0kgf·m, 32.5~43.3lb·ft)



3. 拆卸前座椅后固定盖 (A), 拧下固定螺栓 (B)。



4. 分离空气囊连接器 (A)、座椅加热器&电动座椅开关连接器 (B)、前安全带扣环连接器 (C)。
[驾驶席]



5. 拆卸前座椅总成 (A)。



6. 按拆卸的相反顺序安装。

座椅固定螺栓安装程序

- 把座椅滑动到最后位置。检查在每个滑动锁止位置锁住状态，然后暂时拧紧前固定螺栓。
- 把座椅滑动到最前位置。检查在每个滑动锁止位置锁住状态，按规定扭矩拧紧后固定螺栓。
- 把座椅滑动到最后位置。按规定扭矩拧紧前固定螺栓。
- 前后操作座椅，检查是否滑动顺畅，以及所有锁止位置是否牢固锁止。