



故障检修

现象	可能原因	措施
1个灯不亮 (所有外部)	灯泡烧坏	更换灯泡
	插座、导线或搭铁故障	必要时维修
大灯不亮	灯泡烧坏	更换灯泡
	点火开关保险丝 (近光: 15A, 远光: 20A) 熔断	检查是否短路并更换保险丝
	大灯保险丝 (15A) 熔断	检查是否短路并更换保险丝
	大灯继电器故障	检查继电器
	灯光开关故障	检查开关
	导线或搭铁故障	必要时维修
尾灯和牌照灯不亮	灯泡烧坏	更换灯泡
	尾灯保险丝 (10A) 熔断	检查是否短路并更换保险丝
	尾灯继电器故障	检查继电器
	灯光开关故障	检查开关
	导线或搭铁故障	必要时维修
制动灯不亮	灯泡烧坏	更换灯泡
	制动灯保险丝 (15A) 熔断	检查是否短路并更换保险丝
	制动灯开关故障	调整或更换开关
	导线或搭铁故障	必要时维修
制动灯不熄灭	制动灯开关故障	维修或更换开关
仪表盘照明灯不亮 (尾灯亮)	变阻器故障	检查变阻器
	导线或搭铁故障	必要时维修
一侧转向信号灯不亮	灯泡烧坏	更换灯泡
	转向信号开关故障	检查开关
	导线或搭铁故障	必要时维修
转向信号灯不亮	灯泡烧坏	更换灯泡
	转向信号灯保险丝 (10A) 熔断	检查是否短路并更换保险丝
	闪光器故障	检查闪光器
	转向信号开关故障	检查开关
	导线或搭铁故障	必要时维修
	灯泡烧坏	更换灯泡
	危险警告灯保险丝 (15A) 熔断	检查是否短路并更换保险丝



危险警告灯不亮	闪光器故障	检查闪光器
	危险警告开关故障	检查开关
	导线或搭铁故障	必要时维修
闪光器频率过高或过低	灯泡瓦数小于或大于规定值	更换灯
	闪光器故障	检查闪光器
倒车灯不亮	灯泡烧坏	更换灯泡
	倒车灯保险丝 (10A) 熔断	检查是否短路并更换保险丝
	倒车灯开关 (M/T) 故障	检查开关
	变速器档位开关 (A/T) 故障	检查开关
	导线或搭铁故障	必要时维修
室内灯不亮	灯泡烧坏	更换灯泡
	室内灯保险丝 (10A) 熔断	检查是否短路并更换保险丝
	室内灯开关故障	检查开关
	导线或搭铁故障	必要时维修
前雾灯不亮	灯泡烧坏	更换灯泡
	前雾灯保险丝 (15A) 熔断	检查是否短路并更换保险丝
	前雾灯继电器故障	检查继电器
	前雾灯开关故障	检查开关
	导线或搭铁故障	必要时维修
导线或搭铁故障	必要时维修	
阅读灯不亮	灯泡烧坏	更换灯泡
	室内灯保险丝 (10A) 熔断	检查是否短路并更换保险丝
	阅读灯开关故障	检查开关
	导线或搭铁故障	必要时维修
行李箱灯不亮	灯泡烧坏	更换灯泡
	室内灯保险丝 (10A) 熔断	检查是否短路并更换保险丝
	行李箱室灯开关故障	检查开关
	导线或搭铁故障	必要时维修