

更换

1. 拆卸变速杆防尘罩和手柄(A)。



2. 使用螺丝刀或拆卸工具拆卸控制台上盖(A)。



3. 分离弹性转向连接器(A)。



4. 分离连接器(A)。

