

说明

驾驶席安全气囊(DAB)安装在方向盘并通过时钟弹簧与SRSCM电路连接。发生正面碰撞时,展开安全气囊,保护驾驶员。SRSCM决定驾驶席安全气囊(DAB)是否展开。

注意

即使使用专用检测仪,也不要测量安全气囊总成(气体发生器)电路的电阻。如果用检测仪测量电路电阻,可能引起安全气囊意外展开,导致人员受到严重伤害。