

## 轮胎磨损

1. 测量胎面深度。

胎面深度[界限值]: 1.6 mm(0.063 in.)

2. 如果剩余胎面深度(A)小于极限值,则更换轮胎。

### 参 考

轮胎的胎面深度低于1.6mm(0.063in.),指示灯(B)显示磨损。

