

## 检查

1. 将点火开关转至OFF。
2. 分离油温传感器连接器。
3. 测量传感器信号端子与传感器搭铁端子之间的电阻。
4. 检查电阻值是否在规定值范围内。

## 拆卸

### 参考

更换on/off电磁阀(SS-A, SS-B)无需额外的液压调整; 而更换VFS电磁阀后需要对液压进行调整。如果更换VFS电磁阀,也要更换阀体总成。(参考此章中的"阀体")