

## 说明

输出速度传感器是测量变速器内的涡轮轴和输出轴的转速，并将信号传送至TCM的重要部件。传感器提供关键输入数据用于反馈控制、锁止离合器控制、档位设定控制、管路压力控制、离合器工作压力控制和传感器故障分析。

