



## 故障检修

症状	可能原因	措施
转速表不工作	仪表盘保险丝(10A)熔断	检查是否短路并更换保险丝
	CAN通信线路故障	检查EMS
	转速表故障	检查转速表
	导线或搭铁故障	必要时维修
燃油表不工作	仪表盘保险丝(10A)熔断	检查是否短路并更换保险丝
	燃油表故障	检查仪表
	燃油传感部故障	检查燃油传感部
	导线或搭铁故障	必要时维修
燃油警告灯不亮	仪表盘保险丝(10A)熔断	检查是否短路并更换保险丝
	灯泡烧坏	更换灯泡
	燃油传感部故障	检查燃油传感部
	导线或搭铁故障	必要时维修
水温表不工作	仪表盘保险丝(10A)熔断	检查是否短路并更换保险丝
	水温表故障	检查仪表
	水温传感部故障	检查传感部
	CAN通信线路故障	检查EMS
机油压力警告灯不亮	导线或搭铁故障	必要时维修
	仪表盘保险丝(10A)熔断	检查是否短路并更换保险丝
	灯泡烧坏	更换灯泡
	机油压力开关故障	检查开关
驻车制动警告灯不亮	导线或搭铁故障	必要时维修
	仪表盘保险丝(10A)熔断	检查是否短路并更换保险丝
	灯泡烧坏	更换灯泡

	制动油位警告开关故障	检查开关
	驻车制动开关故障	检查开关
	导线或搭铁故障	必要时维修
	CAN通信线路故障	检查TCS/ABS(EBD) 检查智能接线盒(SJB) (驻车制动/制动油量开关)
车门开启警告灯和行李箱盖开启警告灯不亮	记忆保险丝(15A)熔断	检查是否短路并更换保险丝
	灯泡烧坏	更换灯泡
	CAN通信线路故障	检查智能接线盒(SJB)
	车门开关故障	检查开关
	导线或搭铁故障	必要时维修
车速表不工作	车速传感器故障	检查车速传感器(M/T)
	CAN通信线路故障	检查EMS(A/T)
安全带警告灯不亮	仪表盘保险丝(10A)熔断	检查是否短路并更换保险丝
	灯泡烧坏	更换灯泡
	CAN通信线路故障	检查BCM
	座椅安全带开关故障	检查开关
	导线或搭铁故障	必要时维修