


主线束(16)

CV10-16

M28 助手席温度门执行器


KMC端子编号	-
供应商端子编号	PH845-07670
供应商端子名称	KUM_CDR_07F



- | | | | |
|------|-----------|-------|-----------|
| 1. - | - | 5. B | 空调控制器(反馈) |
| 2. - | - | 6. Gr | 空调控制器(搭铁) |
| 3. W | 空调控制器(冷) | 7. Y | 空调控制器(冷) |
| 4. O | 空调控制器(电源) | | |

M29 通风模式执行器


KMC端子编号	-
供应商端子编号	PH845-07640
供应商端子名称	KUM_CDR_07F



- | | | | |
|-------|------------|------|------------|
| 1. - | - | 5. L | 空调控制器(搭铁) |
| 2. - | - | 6. O | 空调控制器(电源) |
| 3. O | 空调控制器(上风口) | 7. W | 空调控制器(中风口) |
| 4. Gr | 空调控制器(搭铁) | | |

M30-A 自动灯光&光照度传感器
(未配备JBL放大器)


KMC端子编号	9999900117AS
供应商端子编号	MG652633
供应商端子名称	KET_91A_08F



- | | | | |
|-------|----------------------------------|-------|-------------------------|
| 1. L | BCM(自动灯光传感器-信号) | 5. G | LED:BCM(保安灯) |
| 2. W | BCM(自动灯光传感器-搭铁) | 6. P | 光照度传感器:
空调控制器(左-)) |
| 3. O | 光照度传感器:
空调控制器(右-)) | 7. O | 光照度传感器:空调控制器
(传感器电源) |
| 4. Gr | 保安灯电源:
智能接线盒
(LCAD保险丝-记忆1) | 8. Br | BCM(自动灯光传感器-电源) |

M30-B 自动灯光&光照度传感器
(配备JBL放大器)


KMC端子编号	1898004716AS
供应商端子编号	MG651439
供应商端子名称	KET_91A_08F



- | | | | |
|-------|-----------------|------|-------------------------|
| 1. W | BCM(自动灯光传感器-搭铁) | 4. O | 光照度传感器:
空调控制器(右-)) |
| 2. Br | BCM(自动灯光传感器-电源) | 5. O | 光照度传感器:空调控制器
(传感器电源) |
| 3. L | BCM(自动灯光传感器-信号) | 6. P | 光照度传感器:
空调控制器(左-)) |

M31 内外气选择执行器


KMC端子编号	-
供应商端子编号	PH845-07040
供应商端子名称	KUM_CDR_07F



- | | | | |
|------|-------------|-------|-------------|
| 1. - | - | 5. L | 空调控制器(反馈) |
| 2. - | - | 6. Gr | 空调控制器(搭铁) |
| 3. G | 空调控制器(外气进入) | 7. B | 空调控制器(内气循环) |
| 4. O | 空调控制器(电源) | | |

M33 自动除湿执行器

KMC端子编号	1891307224AS
供应商端子编号	PH845-07010
供应商端子名称	KUM_CDR_07F



- | | | | |
|------|-----------|-------|-----------|
| 1. - | - | 5. Y | 空调控制器(反馈) |
| 2. - | - | 6. Gr | 空调控制器(搭铁) |
| 3. R | 空调控制器(开启) | 7. P | 空调控制器(关闭) |
| 4. O | 空调控制器(电源) | | |