

检查

1. 将点火开关置于OFF，分离蓄电池负极(-)导线。
2. 拆卸仪表板下装饰板。
(参考车身(内部和外部)-“仪表板”)
3. 拆卸仪表板开关总成(A)。

