



## 说明

蒸发气体排放控制系统防止燃油箱内产生的燃油蒸气释放进入到大气中。当燃油箱内的燃油蒸发时，蒸气通过软管或导管进入到装满木炭的活性炭罐内，活性炭罐暂时储存燃油蒸气。在适当发动机工况下，如果ECM判定要把收集的燃油蒸气引入到燃烧室内，将利用进气歧管内的真空吸入活性炭罐内储存的燃油蒸气。