



说明

通风模式控制执行器位于暖风总成内，根据空调控制器信号，通过操作通风模式控制执行器，调节通风模式风门的位置。

按动通风模式选择开关时，通风模式控制执行器按照中风门→中风门/下风门→下风门→上风门/下风门的顺序进行转换。