

## 更换

1. 排放制冷系统中的制冷剂。
2. 更换故障的导管或软管。

制冷系统所有开口要立即堵住，防止湿气或灰尘进入到制冷系统中。

3. 按照规定扭矩拧紧管路连接螺栓或螺母。

连接处扭矩不可超过规定扭矩。

4. 抽空制冷系统空气，并充填制冷剂。

### 规定量

650 ± 25g (22.9 ± 0.88oz.)

5. 检查制冷剂是否泄漏。  
使用气体检漏仪检测制冷剂是否泄漏。
6. 检查空调的操作情况。