

调整

1. 拧松行李箱盖铰链(A)固定螺栓，上/下/左/右移动调整行李箱盖位置。
2. 转动行李箱盖缓冲块(B)调整行李箱盖高度。
3. 拧松行李箱盖锁环(C)固定螺栓，上/下/左/右移动调整行李箱盖碰锁位置。

