


保险杠线束(3)

CV61-3

后保险杠线束

R21-CL 后左驻车辅助传感器
(中央)


HMC端子编号	1879003111AS
供应商端子编号	HP286-06021
供应商端子名称	KUM_TWP_06F



- | | | | |
|------|----------------|------|-------------|
| 1. - | - | 4. B | 搭铁(GM01) |
| 2. B | LID 2:搭铁(GM01) | 5. G | BCM(LIN) |
| 3. - | - | 6. R | BCM(RPAS电源) |

R21-CR 后右驻车辅助传感器
(中央)


HMC端子编号	1879003111AS
供应商端子编号	HP286-06021
供应商端子名称	KUM_TWP_06F



- | | | | |
|------|----------------|------|-------------|
| 1. B | LID 1:搭铁(GM01) | 4. B | 搭铁(GM01) |
| 2. - | - | 5. G | BCM(LIN) |
| 3. - | - | 6. R | BCM(RPAS电源) |

R21-L 后左驻车辅助传感器


HMC端子编号	1879003111AS
供应商端子编号	HP286-06021
供应商端子名称	KUM_TWP_06F



- | | | | |
|------|---|------|-------------|
| 1. - | - | 4. B | 搭铁(GM01) |
| 2. - | - | 5. G | BCM(LIN) |
| 3. - | - | 6. R | BCM(RPAS输出) |

R21-R 后右驻车辅助传感器


HMC端子编号	1879003111AS
供应商端子编号	HP286-06021
供应商端子名称	KUM_TWP_06F



- | | | | |
|------|----------------|------|-------------|
| 1. B | LID 1:搭铁(GM01) | 4. B | 搭铁(GM01) |
| 2. B | LID 2:搭铁(GM01) | 5. G | BCM(LIN) |
| 3. - | - | 6. R | BCM(RPAS电源) |

R22-CL 后左智能驻车辅助传感器(中央)


HMC端子编号	1879003111AS
供应商端子编号	HP286-06021
供应商端子名称	KUM_TWP_06F



- | | | | |
|------|------------------------------|------|------------------------|
| 1. - | - | 4. B | 智能驻车辅助控制
模块(传感器(-)) |
| 2. B | LID 2:智能驻车辅助控制
模块(传感器(-)) | 5. G | 智能驻车辅助控制
模块(LIN) |
| 3. - | - | 6. R | 智能驻车辅助控制
模块(传感器(+)) |

R22-CR 后右智能驻车辅助传感器(中央)

HMC端子编号	1879003111AS
供应商端子编号	HP286-06021
供应商端子名称	KUM_TWP_06F



- | | | | |
|------|------------------------------|------|---------------------------|
| 1. B | LID 1:智能驻车辅助控制
模块(传感器(-)) | 4. B | 搭铁:智能驻车辅助控制
模块(传感器(-)) |
| 2. - | - | 5. G | 智能驻车辅助控制
模块(LIN) |
| 3. - | - | 6. R | 智能驻车辅助控制
模块(传感器(+)) |