







底板线束(6)		CV40-6	
F20	燃油加油口门执行器	KMC端子编号	1899904221AS
		供应商端子编号	MG610267
		供应商端子名称	KET_250DL_04F
			
1. -	-	3. -	-
2. B	搭铁(GF02)	4. G/B	ICM继电器盒 (燃油加油口门开启执行器)
F21	行李箱灯	KMC端子编号	-
		供应商端子编号	172434-2
		供应商端子名称	AMP_PLM2_02F
			
1. R/B	智能接线盒 (LCAD保险丝-内部灯)	2. L	智能接线盒 (IPS控制模块)
F22	行李箱灯	KMC端子编号	9999900055AS
		供应商端子编号	368500-1
		供应商端子名称	AMP_070_03F_HOR
			
1. B/O	智能接线盒 (IPS控制模块)	3. B	搭铁(GF02)
2. R	智能接线盒 (行李箱盖继电器)		
F23	燃油泵控制模块 (G4KH/G4FJ)	KMC端子编号	-
		供应商端子编号	PB625-100727
		供应商端子名称	KUM_NMWP_10F
			
1. O/B	仪表盘 (燃油传感器输入(-))	6. Br	仪表盘 (燃油传感器输入(+)), ECM/PCM
2. L	燃油压力传感器(信号)	7. -	-
3. W	C-CAN(高电位)	8. Br	C-CAN(低电位)
4. P	燃油压力传感器(电源)	9. B	搭铁(GF02)
5. O	燃油压力传感器(搭铁)	10. G	PCB盒(燃油泵继电器)
F24	燃油传感器&燃油泵电机 (G4NA)	KMC端子编号	-
		供应商端子编号	SUM_090IWP_04F
		供应商端子名称	6189-6887
			
1. Br	仪表盘 (燃油传感器输入(+)), ECM/PCM	3. O	仪表盘 (燃油传感器输入(-))
2. G	PCB盒(燃油泵继电器)	4. B	搭铁(GF02)
F25	驾驶席座椅安全带扣环开关	KMC端子编号	1898005404AS
		供应商端子编号	MG611857
		供应商端子名称	KET_090III_02F_L
			
1. P	智能接线盒 (IPS控制模块)	2. B	搭铁(GF01)