



保险丝&继电器信息(2)

SD100-2

电路(智能接线盒)

※ :暗电流自动切断装置(LCAD)保险丝

保险丝名称	(A)	电路保护
模块7	10A	前座椅加热器模块、前通风座椅控制模块、后座椅加热器控制模块
模块5	10A	空调控制器、电烙室内后视镜、燃油加油口门&行李箱盖开启开关、仪表板开关、自动灯光水平调整模块、大灯-左/右、音频/视频&导航控制器、TMU模块、变速杆指示灯、驾驶员IMS模块、前座椅加热器模块、前通风座椅控制模块、后座椅加热器模块
模块6	10A	BCM (B+)、智能钥匙控制模块
空调	10A	空调控制器、组合离子发生器、发动机室接线盒(鼓风机继电器)
起动	10A	变速器档位开关、PCM(G4KH)
空气囊	15A	SRS控制模块
模块3	10A	BCM、DBL模块、键盘、制动灯开关、ATM变速杆
模块4	10A	控制台开关、车道偏离警告模块、智能巡航控制模块、智能驻车辅助控制模块、后侧盲区监测雷达-左/右
内部灯	10A	驾驶员/助手席车门礼貌灯、助手席车门灯、助手席车门聚光灯、驾驶员/助手席脚灯、行李箱灯、手套箱灯、钥匙插入开关、车顶控制台灯、中央室内灯、中央私人灯、后左/右私人灯、前左/右化妆灯开关
MDPS	10A	MDPS模块、方向盘转角传感器
IG1	25A	PCB盒(保险丝-ECU3/TCU2/ABS3真空泵2)
模块9	10A	钥匙防盗模块、智能钥匙控制模块
喷水器	15A	组合开关
模块8	10A	空调控制器
仪表盘	10A	仪表盘(IG1)
多媒体	15A	音响、音频/视频&导航控制器、键盘、TMU模块、后座椅加热器控制开关
方向盘加热器	15A	BCM(方向盘加热器模块B+)
模块1	10A	控制台开关
门锁	20A	门锁闭锁继电器、门锁开锁继电器
记忆2	10A	未使用
智能钥匙	15A	智能钥匙控制模块
空气囊警告灯	10A	仪表盘(空气囊警告灯)
行李箱	10A	行李箱盖继电器、行李箱盖电机、燃油加油口门&行李箱盖开启开关、ICM继电器盒(燃油加油口门开启继电器)
天窗2	20A	天窗控制模块(滚柱)(全景天窗)
记忆1	10A	BCM、仪表盘、空调控制器、诊断连接器、雨传感器、驾驶员IMS模块、保安灯、自动灯光&光照度传感器、ICM继电器盒(室外后视镜折叠继电器、室外后视镜展开继电器)
后雾灯	10A	ICM继电器盒(后雾灯继电器)
后右座椅加热器	25A	后座椅加热器控制模块
天窗1	20A	天窗控制模块(玻璃)(全景天窗)、天窗电机(普通天窗)
座椅加热器(驾驶员/助手席)	25A	前座椅加热器控制模块、前通风座椅控制模块
模块2	10A	BCM、智能钥匙控制模块、音响、音频/视频&导航控制器、键盘、TMU模块、AMP、电动室外后视镜开关、后座椅加热器开关、发动机室接线盒(电源插座继电器)
右电动门窗	25A	电动门窗(右)继电器、助手席电动门窗开关
助手席电动座椅	25A	助手席座椅手动开关、助手席座椅靠背倾斜限位开关、上下车便利继电器模块
AMP	25A	放大器
制动开关1	10A	制动灯开关、智能钥匙控制模块、起动/停止按钮开关、钥匙防盗模块
左电动门窗	25A	电动门窗(左)继电器、驾驶员安全电动门窗模块
驾驶员电动座椅	30A	驾驶员IMS模块、驾驶员座椅手动开关
电源插座	20A	点烟器

※ 仅能使用规定规格保险丝和继电器