

保险丝&继电器信息(6)

SD100-6

电路(PCB接线块)

保险丝名称	(A)	电路保护
真空泵2	10A	[G4KH/G4FJ]真空泵、真空开关
ECU3	10A	PCM/ECM
电源插座2	20A	前电源插座
喇叭	20A	喇叭继电器、ICM继电器盒(防盗警报喇叭继电器)
雨刮器1	30A	雨刮器电源继电器
TCU2	15A	[G4KH]变速器档位开关
		[G4NA]变速器档位开关
		[G4FJ]变速器档位开关、TCM
ABS3	10A	ABS控制模块、ESP控制模块、多功能检查连接器
电源插座3	20A	后电源插座
倒车灯	10A	变速器档位开关、PCM、TCM、音响、电烙室内后视镜、后左/右组合灯(内侧)
传感器1	15A	[G4KH/G4FJ]氧传感器(上/下)
		[G4NA]氧传感器(上/下)、净化控制电磁阀、可变进气电磁阀
点火线圈	20A	[G4KH/G4NA]点火线圈#1/#2/#3/#4、电容器
		[G4FJ]点火线圈#1/#2/#3/#4
ECU2	10A	PCM/ECM
TCU1	10A	[G4KH/G4FJ] PCM/TCM
燃油泵	20A	燃油泵继电器
ECU1	20A	PCM/ECM
喷油嘴	15A	[G4KH/G4FJ]燃油泵继电器
		[G4NA]喷油嘴#1/#2/#3/#4、燃油泵继电器
传感器2	10A	[G4KH]机油控制阀#1/#2(进气)/(排气)、RCV控制电磁阀、净化控制电磁阀、曲轴位置传感器、凸轮轴位置传感器#1/#2(进气)/(排气)、发动机室接线盒(冷却风扇1/风扇2继电器)
		[G4NA]机油控制阀#1/#2(进气)/(排气)、凸轮轴位置传感器 #1/#2(进气)/(排气)、发动机室接线盒(冷却风扇1/风扇2继电器)
		[G4FJ]机油控制阀#1/#2(进气)/(排气)、RCV控制电磁阀、净化控制电磁阀、发动机室接线盒(冷却风扇1/风扇2继电器)
		[G4FJ]机油控制阀#1/#2(进气)/(排气)、RCV控制电磁阀、净化控制电磁阀、发动机室接线盒(冷却风扇1/风扇2继电器)

※仅能使用规定规格保险丝和继电器