



主线束(3)

HL-3

主线束

M01 组合开关
M02-A BCM
M02-B BCM
M02-C BCM
M02-D BCM
M03 点火开关(未配备智能钥匙)
M04 起动/停止按钮开关
(配备智能钥匙)
M05 诊断连接器
M06 仪表盘扬声器
M07 仪表盘开关
M08 仪表盘
M09-A 音响
M09-B 音响
M09-C 音响
M09-G 音响(搭铁)
M10 危险警告灯开关
M11 AUX&US接口(音响)
M12 AUX&US接口(导航)
M13-A 智能钥匙控制模块
M13-B 智能钥匙控制模块
M13-C 智能钥匙控制模块
M14 电控转向柱锁
M15-4A 音频/视频/导航控制器(4.0)
M15-4B 音频/视频/导航控制器(4.0)
M15-4C 音频/视频/导航控制器(4.0)
M15-GND 音频/视频/导航控制器(搭铁)
M15-PA 音频/视频/导航控制器(PIO)
M15-PB 音频/视频/导航控制器(PIO)
M15-PC 音频/视频/导航控制器(PIO)
M16-A ICM继电器盒
M16-B ICM继电器盒
M17 智能驻车辅助控制模块
M18 键盘(导航)
M18-G 键盘(导航)(搭铁)
M19 TMU模块
M20 时钟弹簧
(方向盘远程控制)
M21-A 空调控制器(自动空调)
M21-B 空调控制器(自动空调)
M22 FET场效应晶体管管)
M23 鼓风机电机
M24 组合离子发生器
M25 燃油加油口门&行李箱盖开启开关
M26 MDPS模块
M27 驾驶席温度门执行器

M28 助手席温度门执行器
M29 通风模式执行器
M30-A 自动灯光&光照度传感器(未配备JBL AMP)
M30-B 自动灯光&光照度传感器(配备JBL AMP)
M31 内外气选择执行器
M32 直流-直流转换器(音响)
M33 自动除湿执行器
M34 中央扬声器
M35 DBL模块(动态转弯灯)
M36 手套箱灯
M37 手套箱灯开关
M38 钥匙防盗模块
M39 蒸发器温度传感器
M40 智能钥匙天线(内部#1)
M41 保安灯
M42 方向盘转角传感器
M43 驾驶席脚灯
M44 助手席脚灯
M45 点火开关照明灯&钥匙插入开关
M46 驾驶席膝盖空气囊
M47 驾驶席空气囊
M48 助手席空气囊
M49 SR控制模块
M50-J 前左中频扬声器(JBL)
M50-S 前左中频扬声器(未配备AMP)
M51-J 前右中频扬声器(JBL)
M51-S 前右中频扬声器(未配备AMP)
I/P-D 智能接线盒
I/P-E 智能接线盒
JM01 短接连接器
JM02 短接连接器
JM03 短接连接器
JM04 短接连接器
JM05 短接连接器
JM06 短接连接器
JM07 短接连接器
JM08 短接连接器
EM11 连接前线束
EM21 连接前线束
MF11 连接底板线束
MF21 连接底板线束
MM11 连接前控制台延伸线束
MR11 连接车顶线束

GM01 搭铁
GM02 搭铁
GM03 搭铁
GM04 搭铁
GM05 搭铁
GM06 搭铁

前控制台延伸线束

M61 前电源插座
M62 点烟器
M63 点烟器照明灯
MM11 连接主线束

方向盘远程控制开关线束

M71 时钟弹簧
M72 音响远程控制开关(左)
M73 行车电脑/巡航远程控制开关(右)
M74 拨片式换挡器(降档)开关
M75 拨片式换挡器(升档)开关
M76 喇叭开关
M77 方向盘加热器模块

天线馈线线束

ANT-C 组合天线(CDMA)
ANT-G 组合天线(GPS)
ANT-R 玻璃天线(收音机)
M09-R 音响(收音机)
M15-C 音频/视频/导航控制器(CDMA)
M15-G 音频/视频/导航控制器(GPS)
M15-4R 音频/视频/导航控制器(收音机-4.0)
M15-PR 音频/视频/导航控制器(收音机-PIO)
MM21 连接主馈线线束
(音响)
MM31 连接主馈线线束
(导航)