


短接连接器(10)

CV82-10

JM07 短接连接器	KMC端子编号	-
	供应商端子编号	HK710-14022
	供应商端子名称	KUM_025JOING_14F


-端子编号1~7:照明灯(+)  
-端子编号8~14:照明灯(-)



- |      |   |         |  |
|------|---|---------|--|
| 1. R | 照明灯(+):智能接线盒(IPS6)  | 8. Br   | 照明灯(-):控制台开关、<br>车顶控制台灯、<br>ATM变速杆指示灯、<br>空调控制器  |
| 2. R | 照明灯(+):控制台开关  | 9. Br   | 照明灯(-):时钟弹簧、<br>启动/停止按钮开关、<br>AUX & USB接口  |
| 3. R | 照明灯(+):时钟弹簧   | 10. Br  | 照明灯(-):仪表盘   |
| 4. R | 照明灯(+):仪表盘、<br>电镜室内后视镜、<br>AUX & USB接口  | 11. Br  | 照明灯(-):<br>[音响]音响、AUX & USB接口<br>[导航]  |
| 5. R | 照明灯(+):危险警告灯、音响、<br>音频/视频&导航控制器   | 12. Y   | 照明灯(-):仪表板开关   |
| 6. R | 照明灯(+):<br>燃油加油口门&行李箱盖开启开关<br>[未配备通风座椅]<br>前座椅加热器控制模块<br>[未配备通风座椅]<br>前通风座椅<br>控制模块 | 13. L/O | 照明灯(-):键盘<br>燃油加油口门&行李箱盖开启开关、<br>[未配备通风座椅]<br>前座椅加热器控制模块<br>[未配备通风座椅]<br>前通风座椅<br>控制模块 |
| 7. R | 照明灯(+):空调控制器、<br>ATM变速杆指示灯、<br>点烟器照明  | 14. Br  | 照明灯(-):危险警告灯开关   |

JM08 短接连接器	KMC端子编号	-
	供应商端子编号	HK710-14022
	供应商端子名称	KUM_025JOING_14F

-端子编号1~7:SRS控制模块(碰撞输出)  
-端子编号8~14:PCB接线块(保险丝-倒车灯)



- |      |              |       |                                |
|------|--------------|-------|--------------------------------|
| 1. O | 碰撞输出:TMU模块   | 8. L  | PCB盒(保险丝-倒车灯):<br>音响           |
| 2. O | 碰撞输出:BCM     | 9. L  | PCB盒(保险丝-倒车灯)                  |
| 3. O | 碰撞输出:SRS控制模块 | 10. L | PCB盒(保险丝-倒车灯):<br>电镜室内后视镜      |
| 4. - | -            | 11. L | PCB盒(保险丝-倒车灯):<br>后组合灯-左/右(内侧) |
| 5. - | -            | 12. - | -                              |
| 6. - | -            | 13. - | -                              |
| 7. - | -            | 14. - | -                              |