

短接连接器(13)

CV82-13

**JR04 短接连接器**

-端子编号1~7:搭铁(GF02)  
-端子编号8~14:智能接线盒(保险丝-模块4)

KMC端子编号	-
供应商端子编号	HK710-14012
供应商端子名称	KUM_025JOING_14F

1. -	-	10. -	-
2. -	-	11. Y	智能接线盒 (保险丝-模块4):后侧方盲区 监测雷达-右
3. -	-	12. O	智能接线盒 (保险丝-模块4)
4. W	搭铁(GF02):后侧方盲区 监测雷达-右	13. Y	智能接线盒 (保险丝-模块4):后侧方盲区 监测雷达-左
5. W	搭铁(GF02):后侧方盲区 监测雷达-左	14. -	-
6. W	-		
7. -	-		
8. -	-		
9. -	-		

**JS11 短接连接器(配备IMS)**

-端子编号1~7::搭铁(GF01)  
-端子编号8~14:传感器电源

KMC端子编号	-
供应商端子编号	MG610754
供应商端子名称	KET_SDL_14F

1. -	-	8. -	-
2. -	-	9. -	-
3. B	搭铁(GF01)	10. R/W	传感器电源: 驾驶席靠背倾斜电机
4. G/L	搭铁(GF01):驾驶席通风 座椅鼓风机电机	11. O/B	传感器电源: 驾驶席后高度调节电机
5. B	搭铁(GF01):驾驶席IMS模块	12. O/L	传感器电源: 驾驶席前高度调节电机
6. B/Y	搭铁(GF01):驾驶席IMS模块	13. R/G	传感器电源:驾驶席滑动电机
7. B	搭铁(GF01): 驾驶席座椅手动开关	14. R/B	驾驶席IMS模块(传感器电源)

**JS12 短接连接器(未配备IMS)**

-端子编号1~8:搭铁(GF01)

KMC端子编号	-
供应商端子编号	MG610750
供应商端子名称	KET_070_08F

1. B	搭铁(GF01)	5. B/Y	搭铁(GF01): 驾驶席座椅手动开关
2. B	搭铁(GF01): 驾驶席座椅手动开关	6. B/Y	搭铁(GF01): 驾驶席靠背倾斜限位开关
3. B	搭铁(GF01): 驾驶席座椅手动开关	7. G/L	搭铁(GF01):驾驶席通风 座椅鼓风机电机
4. B/Y	搭铁(GF01): 驾驶席座椅手动开关	8. -	-

**JS21 短接连接器(配备上下车便利)**

-端子编号1~7::智能接线盒(保险丝-助手席电动座椅)  
-端子编号8~14:搭铁(GF04)

KMC端子编号	-
供应商端子编号	MG610754
供应商端子名称	KET_SDL_14F

1. R	智能接线盒 (保险丝-助手席电动座椅)	6. R	智能接线盒 (保险丝-助手席电动座椅): 助手席座椅手动开关
2. R	智能接线盒 (保险丝-助手席电动座椅): 助手席靠背倾斜限位开关	7. -	-
3. R/W	智能接线盒 (保险丝-助手席电动座椅): 上下车便利继电器模块	8. B	搭铁(GF04)
4. R/W	智能接线盒 (保险丝-助手席电动座椅): 上下车便利继电器模块	9. B	搭铁(GF04): 助手席座椅手动开关
5. R/L	智能接线盒 (保险丝-助手席电动座椅): 上下车便利继电器模块	10. B/W	搭铁(GF04): 上下车便利继电器模块
		11. B	搭铁(GF04):上下车便利开关
		12. G/L	搭铁(GF04):助手席通风 座椅鼓风机电机
		13. -	-
		14. -	-