

座椅线束(1)

HL-25

驾驶席座椅

驾驶席座椅线束

S01-A	驾驶席座椅手动开关(IMS-12方向)
S01-B	驾驶席座椅手动开关(IMS-10方向)
S01-C	驾驶席座椅手动开关(未配备IMS-12方向)
S01-D	驾驶席座椅手动开关(未配备IMS-10方向)
S01-E	驾驶席座椅手动开关(未配备IMS-2方向)
S03-A	驾驶席IMS模块
S03-B	驾驶席IMS模块
S03-C	驾驶席IMS模块
S03-D	驾驶席IMS模块
S04	驾驶席座椅靠背倾斜限位开关
S05	驾驶席前高度调节器电机
S06	驾驶席后高度调节器电机
S07	驾驶席座椅滑动电机
S09	驾驶席座椅加热器
S12	驾驶席通风座椅加热器
S13	驾驶席通风座椅鼓风机电机
JS11	短接连接器(配备IMS)
JS12	短接连接器(未配备IMS)
SS01	连接驾驶席座椅延伸线束
FS01	连接底板线束

驾驶席座椅延伸线束

S51	驾驶席腰垫电机(向上/向下)
S52	驾驶席腰垫电机(向前/向后)
S53	驾驶席座椅靠背倾斜电机
SS01	连接驾驶席座椅线束

