

## 前线束(10)

CV20-10

## E32 选择执行器(G4FJ - DCT)

|         |                   |
|---------|-------------------|
| KMC端子编号 | -                 |
| 供应商端子编号 | 33402153          |
| 供应商端子名称 | DCSK_060110WP_16F |



|       |                      |        |                      |
|-------|----------------------|--------|----------------------|
| 1. O  | TCM(选择电磁执行器1-搭铁)     | 9. -   | -                    |
| 2. Y  | TCM<br>(选择位置传感器1-搭铁) | 10. P  | TCM(选择电磁执行器2-推动)     |
| 3. W  | TCM<br>(选择位置传感器1-电源) | 11. B  | 搭铁(GE05)             |
| 4. O  | TCM(选择电磁执行器2-搭铁)     | 12. O  | TCM<br>(选择位置传感器2-信号) |
| 5. Br | TCM<br>(选择位置传感器1-信号) | 13. G  | TCM(选择电磁执行器1-拉动)     |
| 6. B  | 搭铁(GE05)             | 14. P  | TCM<br>(选择位置传感器2-电源) |
| 7. Br | TCM(选择电磁执行器1-推动)     | 15. L  | TCM<br>(选择位置传感器2-搭铁) |
| 8. -  | -                    | 16. Gr | TCM(选择电磁执行器2-拉动)     |

## E33 换挡执行器(G4FJ - DCT)

|         |                   |
|---------|-------------------|
| KMC端子编号 | -                 |
| 供应商端子编号 | 33402154          |
| 供应商端子名称 | DCSK_060110WP_16F |



|       |                         |       |                         |
|-------|-------------------------|-------|-------------------------|
| 1. Br | TCM<br>(换挡电机2(偶数档)-相位U) | 9. Y  | TCM<br>(换挡电机1(奇数档)-霍尔1) |
| 2. B  | TCM<br>(换挡电机2(偶数档)-电源)  | 10. R | TCM<br>(换挡电机1(奇数档)-相位W) |
| 3. G  | TCM(换挡电机1(奇数档)-电源)      | 11. W | TCM<br>(换挡电机2(偶数档)-霍尔2) |
| 4. Br | TCM<br>(换挡电机1(奇数档)-相位U) | 12. W | TCM<br>(换挡电机1(奇数档)-霍尔2) |
| 5. R  | TCM<br>(换挡电机2(偶数档)-搭铁)  | 13. O | TCM<br>(换挡电机2(偶数档)-相位V) |
| 6. W  | TCM(换挡电机1(奇数档)-搭铁)      | 14. B | TCM<br>(换挡电机2(偶数档)-霍尔3) |
| 7. R  | TCM<br>(换挡电机2(偶数档)-相位W) | 15. B | TCM<br>(换挡电机1(奇数档)-霍尔3) |
| 8. Y  | TCM<br>(换挡电机2(偶数档)-霍尔1) | 16. O | TCM<br>(换挡电机1(奇数档)-相位V) |