


前线束(12)

CV20-12

E36 冷却风扇2继电器


KMC端子编号	-
供应商端子编号	-
供应商端子名称	04F



- | | |
|--|---|
| <p>1. R [G4KH/G4FJ]
发动机室接线盒(组合保险丝
(类型A)-冷却风扇2)
[G4NA]
发动机室接线盒(组合保险丝
(类型A)-冷却风扇1)</p> | <p>2. W PCM/ECM
(冷却风扇(高速)继电器控制)
PCB盒(保险丝-传感器2)
冷却风扇电机(高速)</p> |
|--|---|

E37 冷却风扇1继电器

KMC端子编号	-
供应商端子编号	-
供应商端子名称	04F



- | | |
|--|---|
| <p>1. R [G4KH/G4FJ]
发动机室接线盒(组合保险丝
(类型A)-冷却风扇2)
[G4NA]
发动机室接线盒(组合保险丝
(类型A)-冷却风扇1)</p> | <p>2. R PCM/ECM
(冷却风扇(低速)继电器控制)
PCB盒(保险丝-传感器2)
冷却风扇电机(高速)</p> |
|--|---|

E39 鼓风机继电器

KMC端子编号	-
供应商端子编号	-
供应商端子名称	05F



- | | |
|--|---|
| <p>1. G 发动机室接线盒
(组合保险丝类型A)-鼓风机)</p> <p>2. G 鼓风机电机、
发动机室接线盒(保险丝-空调)</p> | <p>3. B/O 搭铁(GE02)</p> <p>4. -</p> <p>5. O 智能接线盒
(保险丝-空调)</p> |
|--|---|

E40 起动继电器

KMC端子编号	-
供应商端子编号	-
供应商端子名称	05F



- | | |
|--|--|
| <p>1. G 发动机室接线盒
(组合保险丝(类型A)-IG2)</p> <p>2. R 起动机电磁开关</p> <p>3. [未配备智能钥匙]</p> <p>B/O - [G4KH]搭铁(GE02)</p> <p>B - [G4NA/G4FJ]
PCM/ECM
(起动机继电器低电位控制)</p> <p>B [配备智能钥匙]
PCM/ECM(起动机继电器低电位控制)</p> | <p>4. -</p> <p>5. P 变速器档位开关(P/N开关)、
智能钥匙控制模块
(起动机继电器反馈)、
[G4NA/G4FJ]
PCM/ECM
(起动机输入信号)</p> |
|--|--|