

BMS线束(4)			CV62-4														
B02-V6 主蓄电池模块#6 (电压传感器)		<table border="1"> <tr><td>维修配件号</td><td>9999900126AS</td></tr> <tr><td>供应商配件号</td><td>316988-6</td></tr> <tr><td>供应商配件名称</td><td>AMP_040-II(UNSEAL)_10F</td></tr> </table>	维修配件号	9999900126AS	供应商配件号	316988-6	供应商配件名称	AMP_040-II(UNSEAL)_10F	B02-V8 主蓄电池模块#8 (电压传感器)		<table border="1"> <tr><td>维修配件号</td><td>9999900126AS</td></tr> <tr><td>供应商配件号</td><td>316988-6</td></tr> <tr><td>供应商配件名称</td><td>AMP_040-II(UNSEAL)_10F</td></tr> </table>	维修配件号	9999900126AS	供应商配件号	316988-6	供应商配件名称	AMP_040-II(UNSEAL)_10F
维修配件号	9999900126AS																
供应商配件号	316988-6																
供应商配件名称	AMP_040-II(UNSEAL)_10F																
维修配件号	9999900126AS																
供应商配件号	316988-6																
供应商配件名称	AMP_040-II(UNSEAL)_10F																
1. R BMS控制模块 (电压信号-C0) 2. P BMS控制模块 (电压信号-C2) 3. W BMS控制模块 (电压信号-C4) 4. O BMS控制模块 (电压信号-C6) 5. B BMS控制模块 (电压信号-C8)	6. - 7. G BMS控制模块 (电压信号-C1) 8. L BMS控制模块 (电压信号-C3) 9. Gr BMS控制模块 (电压信号-C5) 10. Y BMS控制模块 (电压信号-C7)	1. R BMS控制模块 (电压信号-C0) 2. P BMS控制模块 (电压信号-C2) 3. W BMS控制模块 (电压信号-C4) 4. O BMS控制模块 (电压信号-C6) 5. B BMS控制模块 (电压信号-C8)	6. - 7. G BMS控制模块 (电压信号-C1) 8. L BMS控制模块 (电压信号-C3) 9. Gr BMS控制模块 (电压信号-C5) 10. Y BMS控制模块 (电压信号-C7)														
B02-V7 主蓄电池模块#7 (电压传感器)		<table border="1"> <tr><td>维修配件号</td><td>9999900126AS</td></tr> <tr><td>供应商配件号</td><td>316988-6</td></tr> <tr><td>供应商配件名称</td><td>AMP_040-II(UNSEAL)_10F</td></tr> </table>	维修配件号	9999900126AS	供应商配件号	316988-6	供应商配件名称	AMP_040-II(UNSEAL)_10F	B02-V9 主蓄电池模块#9 (电压传感器)		<table border="1"> <tr><td>维修配件号</td><td>9999900126AS</td></tr> <tr><td>供应商配件号</td><td>316988-6</td></tr> <tr><td>供应商配件名称</td><td>AMP_040-II(UNSEAL)_10F</td></tr> </table>	维修配件号	9999900126AS	供应商配件号	316988-6	供应商配件名称	AMP_040-II(UNSEAL)_10F
维修配件号	9999900126AS																
供应商配件号	316988-6																
供应商配件名称	AMP_040-II(UNSEAL)_10F																
维修配件号	9999900126AS																
供应商配件号	316988-6																
供应商配件名称	AMP_040-II(UNSEAL)_10F																
1. R BMS控制模块 (电压信号-C0) 2. P BMS控制模块 (电压信号-C2) 3. W BMS控制模块 (电压信号-C4) 4. O BMS控制模块 (电压信号-C6) 5. B BMS控制模块 (电压信号-C8)	6. - 7. G BMS控制模块 (电压信号-C1) 8. L BMS控制模块 (电压信号-C3) 9. Gr BMS控制模块 (电压信号-C5) 10. Y BMS控制模块 (电压信号-C7)	1. R BMS控制模块 (电压信号-C0) 2. P BMS控制模块 (电压信号-C2) 3. W BMS控制模块 (电压信号-C4) 4. O BMS控制模块 (电压信号-C6) 5. B BMS控制模块 (电压信号-C8)	6. - 7. G BMS控制模块 (电压信号-C1) 8. L BMS控制模块 (电压信号-C3) 9. Gr BMS控制模块 (电压信号-C5) 10. Y BMS控制模块 (电压信号-C7)														