

保险杠线束(2)		CV61-2							
保险杠线束									
R21-CL 后左驻车辅助传感器 (中央)	<table border="1"> <tr><td>维修配件号</td><td>1879003111AS</td></tr> <tr><td>供应商配件号</td><td>HP286-08021</td></tr> <tr><td>供应商配件名称</td><td>KUM_TWP_06F</td></tr> </table>	维修配件号	1879003111AS	供应商配件号	HP286-08021	供应商配件名称	KUM_TWP_06F		
维修配件号	1879003111AS								
供应商配件号	HP286-08021								
供应商配件名称	KUM_TWP_06F								
1. -	-	4. B	搭铁(GM01)						
2. B	LID 2:搭铁(GM01)	5. G	BCM(LIN)						
3. -	-	6. R	BCM(RPAS电源)						
R21-CR 后右驻车辅助传感器(中央)	<table border="1"> <tr><td>维修配件号</td><td>1879003111AS</td></tr> <tr><td>供应商配件号</td><td>HP286-08021</td></tr> <tr><td>供应商配件名称</td><td>KUM_TWP_06F</td></tr> </table>	维修配件号	1879003111AS	供应商配件号	HP286-08021	供应商配件名称	KUM_TWP_06F		
维修配件号	1879003111AS								
供应商配件号	HP286-08021								
供应商配件名称	KUM_TWP_06F								
1. B	LID 1:搭铁(GM01)	4. B	搭铁(GM01)						
2. -	-	5. G	BCM(LIN)						
3. -	-	6. R	BCM(RPAS电源)						
R21-L 后左驻车辅助传感器	<table border="1"> <tr><td>维修配件号</td><td>1879003111AS</td></tr> <tr><td>供应商配件号</td><td>HP286-08021</td></tr> <tr><td>供应商配件名称</td><td>KUM_TWP_06F</td></tr> </table>	维修配件号	1879003111AS	供应商配件号	HP286-08021	供应商配件名称	KUM_TWP_06F		
维修配件号	1879003111AS								
供应商配件号	HP286-08021								
供应商配件名称	KUM_TWP_06F								
1. -	-	4. B	搭铁(GM01)						
2. -	-	5. G	BCM(LIN)						
3. -	-	6. R	BCM(RPAS电源)						
R21-R 后右驻车辅助传感器	<table border="1"> <tr><td>维修配件号</td><td>1879003111AS</td></tr> <tr><td>供应商配件号</td><td>HP286-08021</td></tr> <tr><td>供应商配件名称</td><td>KUM_TWP_06F</td></tr> </table>	维修配件号	1879003111AS	供应商配件号	HP286-08021	供应商配件名称	KUM_TWP_06F		
维修配件号	1879003111AS								
供应商配件号	HP286-08021								
供应商配件名称	KUM_TWP_06F								
1. B	LID 1:搭铁(GM01)	4. B	搭铁(GM01)						
2. B	LID 2:搭铁(GM01)	5. G	BCM(LIN)						
3. -	-	6. R	BCM(RPAS电源)						
R23 智能钥匙保险杠天线	<table border="1"> <tr><td>维修配件号</td><td>不可用</td></tr> <tr><td>供应商配件号</td><td>368261-2</td></tr> <tr><td>供应商配件名称</td><td>AMP_EJWP_02F</td></tr> </table>	维修配件号	不可用	供应商配件号	368261-2	供应商配件名称	AMP_EJWP_02F		
维修配件号	不可用								
供应商配件号	368261-2								
供应商配件名称	AMP_EJWP_02F								
1. G	智能钥匙控制模块 (电源)	2. O	智能钥匙控制模块 (搭铁)						
R24 后左侧方盲区监测雷达	<table border="1"> <tr><td>维修配件号</td><td>不可用</td></tr> <tr><td>供应商配件号</td><td>14110011-1</td></tr> <tr><td>供应商配件名称</td><td>AMP_025WP_08F</td></tr> </table>	维修配件号	不可用	供应商配件号	14110011-1	供应商配件名称	AMP_025WP_08F		
维修配件号	不可用								
供应商配件号	14110011-1								
供应商配件名称	AMP_025WP_08F								
1. -	-	5. B	搭铁(GF02)						
2. -	-	6. Br	C-CAN(低电位)						
3. L/B	BSD ON/OFF开关模式: 仪表盘开关(BSD开关) 警告灯:	7. W	C-CAN(高电位)						
4. R	驾驶员电动室外后视镜 (BSD警告灯)	8. O	IGPM(保险丝-模块4)						