


## 前线束(3)

CV20-3

**E17 加速踏板位置传感器**


维修配件号	9999900109AS
供应商配件号	6189-1063
供应商配件名称	SUM_025_08F



1. L	PCM(APS. 2搭铁)	4. G	PCM(APS. 1电源)
2. W	PCM(APS. 1搭铁)	5. P	PCM(APS. 2电源)
3. Y	PCM(APS. 1信号)	6. Br	PCM(APS. 2信号)

**E18 制动灯开关**


维修配件号	不可用
供应商配件号	HK265-04011
供应商配件名称	KUM_060_04F



1. P	IGPM(保险丝-模块3)	4. G/B	PCM(制动灯开关)、BCM、智能钥匙控制模块、IGPM(IPS控制模块-制动灯开关信号)、HPCU、集成制动控制模块、混合动力控制模块
2. L/O	PCM(制动测试开关)、HPCU、集成制动控制模块、混合动力控制模块		
3. R	IGPM(保险丝-制动开关)		

**E19 空调压力传感器**

维修配件号	1879000056AS
供应商配件号	MG642605-5
供应商配件名称	KET_040VP_03F



1. Y	PCM(传感器搭铁)	3. W	PCM(传感器电源)
2. G	PCM(传感器信号)		

**E20 防盗警报喇叭**


维修配件号	1898004242AS
供应商配件号	35825-0211
供应商配件名称	MLX_HORN_02F



1. B	搭铁(GE03)	2. G	ICM继电器盒(防盗警报喇叭继电器)
------	----------	------	--------------------

**E21-L 前左雾灯(LED)**


维修配件号	1895903114AS
供应商配件号	PB625-03027
供应商配件名称	KUM_NMWP_03F



1. B/O	搭铁(GE01)	2. O	IGPM(IPS3)
--------	----------	------	------------

**E21-R 前右雾灯(LED)**

维修配件号	1895903114AS
供应商配件号	PB625-03027
供应商配件名称	KUM_NMWP_03F



1. B	搭铁(GE03)	2. O	IGPM(IPS3)
------	----------	------	------------