







## 前线束(5)

CV20-5

<p><b>E42 冷却风扇继电器</b></p> <table border="1"> <tr><td>维修配件号</td><td>不可用</td></tr> <tr><td>供应商配件号</td><td>-</td></tr> <tr><td>供应商配件名称</td><td>04F</td></tr> </table>  <p>1. R 发动机室接线盒 (组合保险丝(类型B) -冷却风扇)</p> <p>2. B/O 搭铁(GE05) 3. Gr PCB接线块(保险丝-传感器1) 4. W 冷却风扇电机(电源)</p>	维修配件号	不可用	供应商配件号	-	供应商配件名称	04F	<p><b>E47 电源插座继电器</b></p> <table border="1"> <tr><td>维修配件号</td><td>不可用</td></tr> <tr><td>供应商配件号</td><td>-</td></tr> <tr><td>供应商配件名称</td><td>05F</td></tr> </table>  <p>1. R 发动机室接线盒 (组合保险丝(类型A) -电源插座1)</p> <p>2. G PCB接线块 (保险丝-电源插座2/3)</p> <p>3. B 搭铁(GE05) 4. - 5. Y IGPM(保险丝-模块2)</p>	维修配件号	不可用	供应商配件号	-	供应商配件名称	05F
维修配件号	不可用												
供应商配件号	-												
供应商配件名称	04F												
维修配件号	不可用												
供应商配件号	-												
供应商配件名称	05F												
<p><b>E44 鼓风机继电器</b></p> <table border="1"> <tr><td>维修配件号</td><td>不可用</td></tr> <tr><td>供应商配件号</td><td>-</td></tr> <tr><td>供应商配件名称</td><td>05F</td></tr> </table>  <p>1. G 发动机室接线盒 (组合保险丝(类型A)-鼓风机)</p> <p>2. G 空调鼓风机电机控制模块 (电源)</p> <p>3. B/O 搭铁(GE05) 4. - 5. O/B IGPM(保险丝-空调)</p>	维修配件号	不可用	供应商配件号	-	供应商配件名称	05F	<p><b>E49 大灯喷水器继电器</b></p> <table border="1"> <tr><td>维修配件号</td><td>不可用</td></tr> <tr><td>供应商配件号</td><td>-</td></tr> <tr><td>供应商配件名称</td><td>05F</td></tr> </table>  <p>1. Gr 发动机室接线盒 (保险丝-大灯喷水器)</p> <p>2. L 大灯喷水器电机</p> <p>3. Y/O BCM(继电器控制)</p> <p>4. - 5. Gr 发动机室接线盒 (保险丝-大灯喷水器)</p>	维修配件号	不可用	供应商配件号	-	供应商配件名称	05F
维修配件号	不可用												
供应商配件号	-												
供应商配件名称	05F												
维修配件号	不可用												
供应商配件号	-												
供应商配件名称	05F												
<p><b>E45 蓄电池冷却风扇继电器</b></p> <table border="1"> <tr><td>维修配件号</td><td>不可用</td></tr> <tr><td>供应商配件号</td><td>-</td></tr> <tr><td>供应商配件名称</td><td>05F</td></tr> </table>  <p>1. O PCB接线块 (保险丝-蓄电池冷却风扇)</p> <p>2. R BMS鼓风机电机(电源)</p> <p>3. L BMS控制模块</p> <p>4. - 5. O PCB接线块(保险丝-HEV ECU 2)</p>	维修配件号	不可用	供应商配件号	-	供应商配件名称	05F	<p><b>E51 后加热器继电器</b></p> <table border="1"> <tr><td>维修配件号</td><td>不可用</td></tr> <tr><td>供应商配件号</td><td>-</td></tr> <tr><td>供应商配件名称</td><td>04F</td></tr> </table>  <p>1. W 发动机室接线盒 (组合保险丝(类型A) -后加热器)</p> <p>2. W 发动机室接线盒 (组合保险丝(类型A) -后加热器)</p> <p>3. WB IGPM(IPS控制模块 -继电器控制) 后除霜器、 发动机室接线盒 (保险丝-后视镜加热器)</p> <p>4. R</p>	维修配件号	不可用	供应商配件号	-	供应商配件名称	04F
维修配件号	不可用												
供应商配件号	-												
供应商配件名称	05F												
维修配件号	不可用												
供应商配件号	-												
供应商配件名称	04F												