

说明

- 加热器提高冷态变速器油温度，以此降低粘性摩擦力，因而提高燃油经济性。加热器安装在阀体盖上。
- 在发动机运转初期，通过加热器能快速提高变速器油温度。
- 在行驶期间能防止变速器油过热。

