

## 说明

1. 显示车辆后方，辅助驾驶员，从后视摄像头接收车辆后方图像信号并在音频/视频/导航控制器显示器或在室内后视镜的左侧进行显示。
2. 后视摄像头是在显示器屏幕上显示盲区状态的辅助装置，当变速杆挂到“R”档3秒以上时自动启动。
3. 使用驻车导向线显示方向盘操作角度相对应的车辆移动轨迹。(没有单独模块。)

### 系统构成(方向盘操作联动后视摄像头)

