

## 拆卸

1. 分离蓄电池负极(-)端子。
2. 使用平头螺丝刀，拆卸私人灯(A)。



3. 分离私人灯连接器(A)。



## 安装

1. 连接私人灯连接器。
2. 安装私人灯。
3. 连接蓄电池负极端子。