



## 说明

### **AFLS模块(ECU)**

AFLS模块位于室内，提供车辆信息(方向盘信号、车速、车辆的倾斜度等)。

根据提供的信息进行计算并调整大灯近光。

通过LIN通信传输行驶信息，系统故障时进入失效保护模式。