

调整

1. 拧松后备箱门铰链(A)固定螺栓，上/下/左/右移动调整后备箱门位置。
2. 转动后备箱门缓冲块(B)，调整后备箱门高度。
3. 拧松后备箱门锁环(C)固定螺栓，上/下/左/右移动调整后备箱门锁环位置。

