

座椅线束(18)

CV70-18

S88-L 后座椅CC靠背鼓风机电机-左

端子编号	-
端子名称	YAZ_040_III_05F

1. - - 4. R 后CC控制模块-左(+)
 2. B 后CC控制模块-左(-) 5. - -
 3. W 后CC控制模块-左 (速度控制)

S89-L 后座椅CC坐垫鼓风机电机-左

端子编号	-
端子名称	YAZ_040_III_05F

1. - - 4. R/W 后CC控制模块-左(+)
 2. B 后CC控制模块-左(-) 5. - -
 3. W/R 后CC控制模块-左 (速度控制)

后座椅-右

S85 后座椅继电器盒

端子编号	-
端子名称	AMP_09250_20F_W

1. Lg 后座椅滑动限位开关-左(向前) 10. L/B 后座椅滑动限位电机-左(向后)
 2. Y/B 后电动座椅开关-左(向前) 11. G/B 后座椅滑动限位开关-左(向后)
 3. - - 12. Br 后电动座椅开关-左(向后)
 4. Y/R 后电动座椅开关-左(自动开关) 13. B 搭铁(GF08)
 5. G [配备双高度] 14. - -
 助手席IMS控制模块(向后) 15. - -
 6. W/B 后座椅滑动限位开关-右(向前) 16. R 后智能接线盒(保险丝-F5)
 [配备双高度] 17. - -
 助手席IMS控制模块(向前) 18. R 后座椅滑动限位开关-右(信号搭铁)
 7. Y/O 后座椅滑动限位开关-右(向后) [配备双高度] 19. L 后座椅滑动限位电机-右(向后)
 助手席IMS控制模块(向后) 20. Gr 后座椅滑动限位电机-右(向前)
 8. L/W [配备双高度] 助手席IMS控制模块(向前)
 9. W/B 后座椅滑动限位电机-左(向前)

S90-R 后座椅滑动限位开关-右

端子编号	-
端子名称	KET_040III_03F_W

1. R 后座椅继电器盒(信号搭铁) 3. Y/G 后座椅继电器盒(向后)
 2. W/B 后座椅继电器盒(向前)