



保险丝&继电器信息(2)

SD100-2

电路(智能接线盒)

保险丝名称	(A)	电路保护
后窗除霜器	30A	后窗除霜器(+), 保险丝-后视镜加热器
4WD	20A	4WD ECM
电动座椅	30A	驾驶座座椅手动开关
右座椅加热器	20A	助手座椅加热器控制模块、助手座通风座椅控制模块
天窗	20A	全景天窗电机
左座椅加热器	20A	驾驶座座椅加热器控制模块、驾驶座通风座椅控制模块
右电动门窗	25A	右电动门窗继电器
左电动门窗	25A	左电动门窗继电器、驾驶座安全电动门窗模块
转向信号灯	15A	BCM
PDM2	10A	启动停止按钮开关、钥匙防盗模块
折叠	10A	电动室外后视镜开关
启动	10A	发动机室接线盒(防盗警报继电器)、变速器档位开关、点火锁止开关
门锁	20A	门锁闭锁继电器、门锁开锁继电器、后备箱门开锁继电器
制动开关	10A	智能钥匙控制模块、制动灯开关
天窗卷帘	20A	全景天窗电机
PDM1	25A	智能钥匙控制模块
静态转弯灯	10A	BCM
后视镜加热器	10A	驾驶座/助手席电动室外后视镜、ECM、空调控制器
TCU/倒车灯	15A	4WD ECM、变速器档位开关、倒车灯开关、控制台开关、变速杆位置指示灯
IG1	25A	发动机室接线盒(保险丝-真空泵2、ECU6、ABS3)
大灯遮光罩	10A	大灯远光遮光罩继电器
鼓风机	10A	空调控制器
记忆	10A	BCM、仪表盘、空调控制器、诊断连接器、ICM继电器盒(室外后视镜折叠继电器、室外后视镜展开继电器)
室内灯	10A	室内灯、左/右梳妆灯、阅读灯、后左/右私人灯、行李箱灯
模块2	10A	制动灯开关
ECU	10A	智能钥匙控制模块、钥匙防盗模块
后雨刮器	15A	组合开关、后雨刮器电机、PCB块(后雨刮器继电器)
多媒体	15A	音响、音频/视频&导航控制器、TMU模块
模块3	10A	空调控制器、后左/右驻车辅助传感器、后左/右驻车辅助传感器(中央)、TMU模块、仪表板开关、时钟弹簧(方向盘远程控制)、驾驶座/助手席座椅加热器开关、左/右大灯水平调整执行器、驾驶座/助手席座椅加热器控制模块、驾驶座/助手席通风座椅控制模块
模块1	10A	BCM、运动模式开关
空调	10A	发动机室接线盒(鼓风机继电器)、空调控制器
模块4	10A	BCM、智能钥匙控制模块
ACC	10A	BCM、智能钥匙控制模块、音响、音频/视频&导航控制器、TMU模块、智能电话充电器、ICM继电器盒(后电源插座继电器)、电动室外后视镜开关
MDPS	10A	MDPS模块、方向盘转向角传感器
空气囊	10A	空气囊控制模块
模块5	10A	电镜后视镜、离子发生器、驾驶座/助手席座椅加热器控制模块、驾驶座/助手席通风座椅控制模块
方向盘加热器	15A	时钟弹簧(方向盘远程控制)
点烟器	20A	点烟器
前电源插座	20A	前电源插座
空气囊警告灯	10A	仪表盘(空气囊警告灯)
仪表盘	10A	仪表盘(IG1)

※ 仅能使用规定规格保险丝和继电器