


拆卸和安装

1. 拆卸机油标尺(A)。



2. 按拆卸的相反顺序安装。