

说明

控制模块接收和处理各种传感器信号，并执行宽范围变速器控制，以确保为驾驶员提供最佳驾驶状态。

功能

- 监测车辆的工作状态，判定最佳档位。
- 如果当前档位与理想档位不一致，执行换档操作。
- 判定液力变矩器离合器工作的需要，驱动接合离合器。
- 通过对扭矩大小的不断监测，计算最佳管路压力，并对压力进行相应的调整。
- 诊断自动变速器是否故障和损坏。

工作

